CWQR

SMART QR / NFC

Guide de démarrage

Quatre étapes simples, entièrement sur votre téléphone. Aucune application à installer.


Découvrez votre produit

L'étiquette de votre produit comporte deux éléments, tous deux utilisés lors de l'activation :

- **Le code QR** — scannez-le avec l'appareil photo de votre téléphone.
- **Le code d'activation** — imprimé **sous** le code QR, généralement 3 lettres + 6 chiffres (ex. `NRA090104`).

> **Le code d'activation ne sert qu'une fois.** Il n'est plus nécessaire après l'activation — conservez-le toutefois jusqu'à ce que celle-ci soit faite.


Activez en 4 étapes



1 Scannez le code QR

Ouvrez l'**appareil photo** et visez le code QR (à environ 20–30 cm). Une bannière avec le lien apparaît à l'écran.


L'application appareil photo intégrée offre la meilleure compatibilité.



2 Ouvrez le lien et connectez-vous

Touchez le lien pour ouvrir le site, puis « Connexion / Inscription » et créez un compte avec votre **e-mail** (mot de passe : 6 caractères minimum).


Notez cet e-mail et ce mot de passe — ils vous serviront à gérer vos produits.



3 Activez votre produit

Sur l'accueil, touchez « Activer le produit », remplissez les trois champs ci-dessous, puis touchez « Activer » :

- **Code produit** : rempli automatiquement lorsque vous arrivez par scan ; vous pouvez aussi toucher l'icône de scan dans le champ.
- **Code d'activation** : les caractères imprimés sous le code QR.
- **Lien de redirection** : la page que vos clients doivent atteindre (page d'avis, site, WhatsApp ou profil social).



4 Consultez et modifiez votre lien

Ouvrez « Moi » → « Historique d'activation » pour voir tous vos produits et modifier le lien à tout moment. **Les modifications prennent effet immédiatement.**

Aucune réactivation et aucun code à ressaisir.

Que se passe-t-il après l'activation

Désormais, **toute personne** qui scanne ce code QR arrive **directement sur votre lien** — la page d'activation ne réapparaît plus.

Questions fréquentes

Q Le code QR ne se scanne pas, que faire ?

A Tenez l'appareil à 20–30 cm, avec un bon éclairage, et laissez la mise au point se faire. Sinon, touchez l'icône de scan dans le champ Code produit, ou saisissez le code manuellement.

Q Puis-je le pointer vers une autre adresse ?

A Oui. Allez dans « Moi » → « Historique d'activation », ouvrez le produit, modifiez le lien et enregistrez. Effet immédiat.

Q J'ai perdu le code d'activation avant d'activer.

A Un produit déjà activé n'a plus besoin du code. Si l'activation n'a pas encore été faite, contactez-nous avec votre preuve d'achat.

Q Nouveau téléphone ou téléphone perdu ?

A Reconnectez-vous simplement avec le même e-mail. Vos enregistrements sont stockés dans le cloud et ne seront pas perdus.

Q Combien de fois un code QR peut-il être activé ?

A Une seule fois, et il reste définitivement lié au compte qui l'a activé.

Q Mot de passe oublié ?

A Touchez « Mot de passe oublié » sur la page de connexion et utilisez le code envoyé par e-mail. Si l'e-mail n'arrive pas, vérifiez vos spams — ou réinitialisez avec un code produit déjà activé.

Besoin d'aide ? Contactez-nous

E-MAIL
lovejiwu@163.com

WHATSAPP
+86 15102477198