CWQR

SMART QR / NFC

クイックスタートガイド

スマートフォンだけで完了する、4 つの簡単なステップです。アプリのインストールは不要です。


製品の内容を確認する

製品ラベルには 2 つの情報があり、どちらもアクティベーションで使用します。

- **QR コード** — スマートフォンのカメラで読み取ります。
- **アクティベーションコード** — QR コードの**下**に印字されています。通常は英字 3 文字＋数字 6 桁です（例：`NRA090104`）。

> **アクティベーションコードが必要なのは初回のみです。**アクティベーション後は不要ですが、完了するまでは大切に保管してください。


4 ステップでアクティベーション



1 QR コードを読み取る

スマートフォンの**カメラ**を開き、QR コードに約 20〜30 cm の距離で向けます。画面上にリンクの通知が表示されます。


標準のカメラアプリを使用すると、最も互換性が高くなります。



2 リンクを開いてログイン

表示されたリンクをタップしてサイトを開き、「Login / Register」から**メールアドレス**で登録またはログインします（パスワードは 6 文字以上）。


このメールアドレスとパスワードは、今後製品を管理する際に必要になります。



3 製品をアクティベーションする

ホーム画面で「Activate Product」をタップし、以下の 3 項目を入力して「Activate」をタップします。

- **Product Code**：読み取りで来た場合は自動入力されます。入力欄右側の読み取りアイコンから再読み取りも可能です。
- **Activation Code**：QR コードの下に印字された文字列です。
- **Redirect Link**：読み取った人に表示したいページ（レビューページ、自社サイト、WhatsApp、SNS など）。



4 リンクの確認と変更

下部の「Mine」→「Activation Records」を開くと、アクティベーション済みの製品が一覧でき、リンクをいつでも変更できます。**保存するとすぐに反映されます。**

再アクティベーションやコードの再入力は不要です。

アクティベーション後について

以後、この QR コードを読み取った**誰もが、設定したリンクへ直接**移動します。アクティベーション画面は二度と表示されません。

よくある質問

Q QR コードが読み取れません。

A 20〜30 cm の距離を保ち、明るい場所でピントが合うまで待ってください。それでも不可の場合は、Product Code 欄内の読み取りアイコンを使うか、コードを手入力してください。

Q 別の URL に変更できますか。

A はい。「Mine」→「Activation Records」で該当製品を開き、リンクを編集して保存してください。すぐに反映されます。

Q アクティベーション前にコードをなくしました。

A アクティベーション済みの製品にコードは不要です。未実施の場合は、購入証明を添えてお問い合わせください。

Q 機種変更・紛失した場合は。

A 同じメールアドレスでログインし直すだけです。記録はクラウドに保存されているため失われません。

Q 1 つの QR コードは何回アクティベーションできますか。

A 1 回のみです。アクティベーションしたアカウントに恒久的に紐づきます。

Q パスワードを忘れました。

A ログイン画面の「パスワードをお忘れの方」から、メールで届くコードを使って再設定してください。メールが届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認ください。アクティベーション済みの製品コードでの再設定も可能です。

お困りの際はお問い合わせください

メール
lovejiwu@163.com

WHATSAPP
+86 15102477198